

ALUTECHNIKA SERWIS

ul. Paderewskiego 3/5, 25-017 Kielce

tel. 41 343 07 03 (04), e-mail: biuro@alutechnika.com.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROLET ALUMINIOWYCH

Rolety firmy „ALUTECHNIKA SERWIS” produkowane są zgodnie z najnowszą technologią powstałą w wyniku długoletnich doświadczeń i prac badawczych. Nowoczesne rozwiązania techniczne sprawiają, że obsługa rolet jest nieskomplikowana i osiągalna dla każdego użytkownika. Sposób uruchomienia rolety jest uzależniony od rodzaju zastosowanego napędu.

Uwaga! Przed uruchomieniem mechanizmu rolety należy zwolnić wszystkie zabezpieczenia i zamknięcia.

Obsługa rolety na pasek lub linkę:

- Zamykanie rolety: pasek lub linkę wystającą ze zwijacza odciągnąć kilka centymetrów w dół aby zwolnić blokadę zwijacza, następnie wyciągnąć około 20 cm paska lub linki i przytrzymując delikatnie, spowodować opuszczenie panczerza, czynność powtarzać do pełnego zamknięcia rolety, pamiętając aby ostatni etap uczynić bardzo energicznie (powinien wystąpić charakterystyczny odgłos świadczący o kompletnym zamknięciu i zablokowaniu panczerza przez wieszaki).
- Otwieranie rolety: pasek lub linkę chwycić ponad zwijaczem i spokojnym ruchem w dół spowodować podnoszenie panczerza, zwijacz samoczynnie zwija pasek lub linkę, czynność powtarzać do pełnego otwarcia rolety.

Uwaga! Należy zwrócić uwagę aby nie spowodować wciągnięcia całego panczerza do skrzyni.

Obsługa rolety na sprężynie samo-zwijająca:

- Zamykanie: przy pomocy uchwytu przymocowanego do listwy końcowej panczerza, równomiernym, zdecydowanym ruchem ściągnąć panczerz w dół aż do pełnego zamknięcia i przytrzymując zabezpieczyć przed samo otwarciem,
- Otwieranie: przy pomocy uchwytu w listwie końcowej przytrzymać panczerz, zwolnić zabezpieczenie i podnosić panczerz w górę (sprężyna jest elementem pomagającym zwijać roletę).

Uwaga! W przypadku stwierdzenia usterek w pracy rolety bezwzględnie powiadomić fachowy serwis.

Obsługa rolety z napędem elektrycznym:

- Zamykanie: uruchomienie rolety odbywa się poprzez zasterowanie siłownika znajdującego się w roletcie. Do sterowania służą: wyłączniki żaluzjowe lub sterowniki radiowe z nadajnikiem. Sterowanie rolety za pomocą wył. kluczowego odbywa się poprzez przekręcenie klucza w kierunku strzałki wskazującej kierunek „w dół” i przytrzymanie go w tej pozycji do momentu samoistnego zatrzymania rolety. Zatrzymanie to następuje w położeniu dolnym w wyniku zadziałania wyłącznika krańcowego silnika. Podczas opuszczania rolety należy uważać aby w świetle zabezpieczonego otworu nie znajdowały się żadne przedmioty. W przypadku zauważenia przeszkody należy przerwać opuszczanie przekręcając klucz do pozycji wyjściowej. Opuszczenie rolety na przedmioty obce może spowodować jej uszkodzenie, mogą też wystąpić problemy z zamknięciem zamka w listwie dolnej.
- Otwieranie: przed przystąpieniem do otwierania rolety należy zwolnić wszystkie zabezpieczenia tj: zamki, zasuwki, rygle.
- Klucz w wyłączniku kluczowym należy przekręcić w kierunku strzałki „w górę”, uruchomiona roleta zacznie się podnosić. Zatrzymanie następuje samoczynnie w górnym położeniu końcowym. Wyjęcie klucza może nastąpić po przekręceniu go do pozycji wyjściowej. Zatrzymanie zasterowanej rolety podczas jej biegu w górę może oznaczać, że blokady (zamek) nie zostały zwolnione. Należy

natychmiast przerwać sterowanie w górę, opuścić roletę w dół i zwolnić blokadę.

Uwaga! Dwu-trzy krotnie zasterowanie rolety w krótkich odstępach czasu może spowodować przegrzanie silnika, zadziałanie wyłącznika termicznego i unieruchomienie rolety. W takim przypadku należy odczekać kilkanaście minut i ponownie uruchomić roletę.

W CELU UTRZYMANIA PEŁNEJ SPRAWNOŚCI ROLETY NALEŻY:

- zwrócić szczególną uwagę aby komory szyn prowadzących nie zawierały przeszkód utrudniających ruch panczerza,
- zwrócić uwagę aby podczas opuszczania, na drodze ruchu panczerza nie były ustawione żadne przedmioty utrudniające jego pełne zamknięcie,
- zimą w przypadku zmrózenia panczerza w szynach prowadzących, doprowadzić do swobodnego ruchu panczerza i dopiero wtedy korzystać z mechanizmów rolety,
- nie zwijać oblodzonego panczerza, gdyż może to spowodować rozsądzanie skrzynki rolety,
- w okresie zimowym unikać centralnego sterowania, gdyż przy jego zastosowaniu nie mamy kontroli nad pracą poszczególnych rolet,
- utrzymywać czystość panczerza, czyszcząc go płynem do mycia naczyń lub wodą z mydłem,
- do podnoszenia i opuszczania stosować tylko te urządzenia i mechanizmy, które zostały zastosowane przez producenta,
- nie dokonywać własnoręcznie jakichkolwiek napraw i zmian w mechanizmach i konstrukcji rolety,
- o każdej awarii natychmiast zawiadomić fachowy serwis.

Rolety objęte są okresem gwarancji zgodnie z wydaną kartą gwarancyjną. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek działania mechanicznego zewnętrznego: wgniecenia, wygięcia, zadrapania elementów rolety, a także uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania rolety niezgodnie z instrukcją.

Życzymy zadowolenia z pracy naszych rolet.